



Hier geht's zum
Aufbauvideo

FJORD HAVEN - SCXLH40



1 Vorbereitung

Packe alle Teile vollständig aus und lege sie übersichtlich vor dir ab.



2 Grundform aufbauen

Lege die beiden Hälften mit den Seitenwänden gegeneinander. Führe die drei Laschen der einen Hälfte vorsichtig in die Öffnungen der anderen Hälfte ein.



3 Grundform aufbauen

Reiche von oben durch die Öffnung und öffne die durchgeführten drei Laschen auf der Rückseite.




4 Grundform aufbauen

Verbinde die übrigen Seitenwände auf die gleiche Weise.



5 Boden schließen

Falte den unteren Teil des Kartons wie bei einem Umzugskarton: Verschränke die Kartonteile ineinander, so dass ein stabiler Boden entsteht.



6 Dach vorbereiten

Nimm einen der beiden längeren Kartonabschnitte: Klappe ihn nach innen, falte ihn dann entlang der Knicklinien nach außen und führe die drei Laschen vorsichtig in die vorgesehenen Schlitzte ein.



7 Dach vorbereiten

Schlage den Falz sofort nach außen um. Biege auf der Rückseite der Schlitzte die Laschen um – so sitzen sie fest und können nicht mehr herausrutschen.



8 Dach vorbereiten

Wiederhole Schritt 6 und 7 mit dem gegenüberliegenden Kartonabschnitt.



9 Dach vorbereiten

Klappe nun alle vier Seiten nach innen in den Karton.



10 Dach auflegen

Klappe nun die beiden vorbereiteten Falze nach innen, so dass diese gegen die beiden zuerst eingeklappten Seiten drücken. Sie dienen als Halterung für drei Kratzbretter.



11 Dach auflegen

Lege drei Kratzbretter in den Boden des Hauses und drei weitere auf das Dach.

